



KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

D-LINE 150-O-3-E0

ALGE
TIMING

1.1 Näytön asetusten vaihto ja esimerkki kellonajan vaihdosta

Vaihtaaksesi asetuksia, paina ohjauspainiketta noin 4 sekuntia kunnes näyttö siirtyy asetustilaan.

Ensimmäinen numeroa vasemmalta, esim. **h** kertoo vaihdettavan asetuksen, ja seuraavat kaksi merkkiä kyseisen asetuksen voimassaolevan määrittämisen.



Asetustilassa vilkkuvaa numeroa/arvoa voi muuttaa painamalla painonappia. Kun näytön ensimmäinen merkki vilkkuu, voit siirtyä eri asetusvaihtoehtojen välillä painamalla painonappia. Kun haluamasi asetusta näkyy ensimmäisessä merkissä, odota 3 sekuntia ja pääset muuttamaan kyseisen asetuksen sisältöä (kolmas merkki alkaa vilkkua). Kun et paina nappia kolmeen sekuntiin, siirtyy näyttö vilkuttamaan kolmatta numeroa, ja lopulta taas asetusvaihtoehtoa. Jos et ehdi vaihtaa haluamaasi asetusta, niin odota että se vilkkuu uudestaan jolloin pääset muuttamaan asetusta. Poistu asetusvalikosta selaamalla kaikki asetusvaihtoehdot läpi. Tällöin näyttö poistuu asetustilasta.

1.2 Tehdasasetukset

Näyttötaulut toimitetaan asetuksilla jotka optimoivat taulun haluttuun tarkoitukseen. Palauttaaksesi tehdasasetukset pidä ohjauspainiketta pohjassa kunnes taulun ohjainversio ilmestyy näyttöön (esim. 4.5). (HUOM. koskee vain tauluja jotka on rakennettu vuoden 2006 jälkeen.)

1.3 Asetukset

1.3.1 Kirkkauden säätö

- **600** Viimeinen numero määrittää kirkkauden (0-9). Mitä suurempi numero sitä kirkkaampi näyttö. Huomaa että jos näyttö ei ole käytössä niin se on pimeänä.

1.3.2 Käyttö tutkan kanssa (nopeusmittaus)

- Käynnistä näyttö ja säädä asetukset seuraavaksi:
552 (näyttää tuloksen muodossa km/h)
- Määritä muut asetukset seuraaviksi:
600 (viiveaika)
800 (osoite)
- Liitä tutka omalla kaapelillaan näyttötaulun nelinapaiseen kierrelähtöön (RS232 IN/OUT)

1.3.3 Käyttö Timy3:n kanssa (tuulimittaus)

- Käynnistä näyttö ja säädä asetukset seuraavaksi:
552
- Määritä muut asetukset seuraaviksi:
600 (viiveaika)
800 (osoite)
- Liitä tuulimittari sen ohjeen mukaisesti näyttötauluun (parikaapelilla/nelinapaisella kaapelilla).

1.3.4 Käyttö Timy3:n kanssa (ajanotto esim. training light ohjelmalla)

- Käynnistä näyttö ja säädä asetukset seuraavaksi:
542 (näyttää sekunnit ja sadasosat)
- Liitä keltaisin banaaniliittimin varustettu parikaapeli Timy3:n D-out liittimiin (musta alempaan liittimeen) ja vastaavasti näyttötaulun RS232-liittimiin (kelta-mustat liittimet).